

# **Fattori d'emissione**

anna  
10:50 25/09/2008

# Table of Contents

Tabella fattori di emissione .....	3
------------------------------------	---

## Tabella fattori di emissione

La [schermata](#) comprende una tastiera per muoversi tra i record, e una serie di finestre. Tre finestre combo permettono di selezionare rispettivamente il codice del macrosettore, del settore e dell'attività. Si preme il tasto AGGIUNGI, ci si posiziona sulla finestra combo relativa al macrosettore. Compare una maschera che permette di selezionare il codice del macrosettore voluto. Una volta operata questa selezione guidata, si procede allo stesso modo ad inserire il codice settore, quindi quello dell'attività.

Le finestre sottostanti, la cui compilazione non presenta difficoltà alcuna, sono rispettivamente:

- ATTIVITA'
- COMBUSTIBILE CORINAIR (combo)
- INQUINANTE (combo)
- FATTORE DI EMISSIONE (casella)
- UNITA' DI MISURA (due combo, numeratore e denominatore)
- INCERTEZZA FE (combo)
- *PRIORITA' INQUINANTE* (casella)
- FONTE (combo)
- ABBATTIMENTO (combo)
- TECNOLOGIA (combo)

Nella tabella FATTORI\_EMISSIONE possono essere presenti record doppi per i campi ATT, COMB, INQ e PRIORITA' ma non se la priorità è = 1. Questo perché nel conto (modulo diffuse) sono utilizzati solo i FE con priorità = 1.

Gli altri servono come archivio, banca dati, per confrontare le diverse fonti, ma non sono usati.